

PULSE Barryvox®

nuovo aggiornamento 3.2

Aggiornamento 3.2

- Una volta acceso l'apparecchio sul display oltre alla versione del software apparirà anche il profilo: "basico o avanzato".
- **Segnale guida acustico:** durante la ricerca saremo aiutati da un segnale acustico che ci indicherà la direzione esatta da seguire. Potremmo così ricercare il sepolto senza per forza concentrarci sullo schermo.
- Ci sarà la possibilità di settare la luminosità dello schermo.
- **Rescue-send:** una volta impostata la modalità Send, premendo il pulsante sarà possibile entrare in modalità Rescue-Send, ovvero il nostro apparecchio entrerà in stand-by per 4 minuti in modo da non disturbare con segnali di emissione gli altri ricercatori.
- Ci sarà la possibilità di selezionare la modalità "**batteria al litio**".
- **Ricerca finale senza croce:** entrati negli ultimi metri di ricerca sul nostro schermo non apparirà più una croce ma solamente due frecce indicanti il corridoio da seguire. (solo in modalità basic)
- Tra una marcatura e l'altra dovranno passare almeno 2 secondi.